

Bedienungsanweisung Enke Spritzenfüller DS 7

- 1) Pressluftversorgung anschließen (**1**) und Luftzufuhr öffnen
(Betriebsdruck zwischen 6 und 8 bar)
- 2) Pumpe soweit nach oben fahren, bis man ein volles Enkolit Gebinde darunter stellen kann (**2**)
- 3) Volles Gebinde unter die Ansaugöffnung stellen (**3**)
- 4) Pumpe abwärts in das Gebinde fahren (**4**)
- 5) Wenn die Dichtmanschette am Eimer anliegt, den schwarzen (**5**) und den roten (**6**) Hahn öffnen und die Pumpe weiter abwärts fahren lassen, bis sich der Widerstand erhöht
- 6) Den Handhahn am Dosierschlauch öffnen und mit dem Enkolitaustrag beginnen.
→ Vorsicht Spritzgefahr!
- 7) Wenn das Gebinde leer ist, Pumpe hochfahren (**2**) und gleichzeitig den grünen Hahn (**7**) öffnen, um das Gebinde zu belüften.
- 8) Wenn sich das leere Gebinde gelöst hat, kann mit einem vollen Enkolit Gebinde ab Punkt 3 wieder begonnen werden oder man schließt die Hähne **5**, **6** und **7** und beginnt mit der Reinigung.
- 9) Die Reinigung erfolgt mit einem Spachtel, Pinsel, Lappen und EnkoClean Werkzeugreiniger.

Hinweis:

- Die Pumpe bei Nichtgebrauch nicht unter Druck stehen lassen.
Druckluftzufuhr schließen!
- Max. Betriebsdruck 10 bar
- Der Druckbegrenzer darf nicht verändert werden. Berstgefahr!



